


Mantenimiento básico de la batería de tracción

Siga estas instrucciones básicas para prolongar y optimizar el ciclo de vida útil de la batería de tracción.

Mantenimiento Diario

1. Conecte la batería al cargador.
2. Después de la carga, pero antes del turno de trabajo, revise el nivel de agua y rellene si es necesario (aproximadamente a un ¼" de la parte baja de la boquilla). Utilice únicamente agua destilada y desmineralizada.



3. Marque en el calendario con una "x" la fecha de relleno.

2012

SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

Mantenimiento Mensual

1. Realice un ciclo de carga y descarga completo o equalización.
2. Limpie el exterior de la batería con un producto de limpieza neutralizador.
3. Inspeccione los conectores y cables, en especial sin están sueltos o quemados.
4. Llame al depto. De servicio teléfono 2427 5840 o escríbanos a info@ecologico.com.gt en caso detecte algún problema.
5. Al desconectar el cable de la batería, nunca tire de los mismos, solo del conector. Esta mala práctica muy habitual pone en serio riesgo a la batería y su rendimiento.